SMC Networks

Quick Installation Guide

SMC7904BRA2 / SMC7904BRB2
Barricade™
ADSL2/2+ Modem Router

English : Quick Installation Guide
Deutsch : Installationskurzanleitung
Español : Guía de Instalación Rápida
Français : Guide d'installation rapide
Português : Guia de Instalação Rápida
Italiano : Guida Rapida all'Installazione
Svenska : Snabbinstallationsguide
Nederlands : Beknopte installatiehandleiding
Polski : Skrócona Instrukcja Instalacji
Čeština : Rychlý průvodce instalací
Magyar : Gyors telepítési útmutató
简体中文 : 快速安装手册
繁體中文 : 快速安裝手冊

SMC7904BRA2 / SMC7904BRB2





English

1) Connect splitter to the phone line and the phone to the phone port of the splitter. Now connect the ADSL port of the Barricade to the ADSL port of the splitter .
2) Connect LAN port of the Barricade to the network card of the computer. Plug in Barricade and switch ON. Input power requirements: 12VDC, 1A.
3) Reboot PC. Start web browser and enter address http://192.168.2.1. When prompted enter password smcadmin then click [Login].
4) Click [SETUP WIZARD] and follow the on screen instructions. Click [FINISH] to complete set-up. The Barricade will save settings and reboot. You are now ready to enjoy your Internet connection.

Deutsch

1) Verbinden Sie den Splitter mit der Telefonleitung und schließen Sie den Telefonapparat an die Telefonbuchse des Splitters an. Jetzt verbinden Sie die ADSL-Buchse des Barricade Routers mit dem ADSL-Anschluß des Splitters.
2) Verbinden Sie den LAN-Port des Routers mit der Netzwerkkarte des Rechners. Schließen Sie den Barricade Router an das Stromnetz an und schalten Sie auf ON. Strombedarf: 12V Gleichstrom, 1 A.
3) PC rebooten: Starten Sie den Web Browser und geben Sie die Adresse http://192.168.2.1 ein. Danach geben Sie bitte das Passwort smcadmin ein und klicken auf [Login].
4) Klicken Sie auf [SETUP WIZARD] und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf [FINISH], um die Konfiguration zu beenden. Der Barricade Router speichert die Einstellungen und rebootet. Nun sind Sie fertig und können Ihre Internet Verbindung nutzen.

Español

1) Conecte el splitter a la línea telefónica y el teléfono al puerto telefónico del splitter. Ahora conecte el puerto de ADSL del Barricade al puerto de ADSL del splitter.
2) Conecte el puerto de LAN del Barricade a la tarjeta de red del ordenador. Enchufe el Barricade y enciéndalo. Requerimiento de potencia eléctrica: 12VDC, 1A.
3) Reinicie el PC. Abra el navegador de web y entre en la dirección http://192.168.2.1. Cuando lo solicite inserte la contraseña smcadmin y pulse el botón [Login].
4) Use el asistente de instalación [SETUP WIZARD] y sigua sus instrucciones. Pulse [FINISH] para completar la instalación. El Barricade guardará los ajustes y reiniciará. Usted está ahora listo para disfrutar de su conexión a Internet.

Français

1) Connectez le filtre sur la ligne téléphonique et le téléphone au port téléphone du filtre. Puis, connectez le port ADSL du Barricade au port ADSL du filtre.
2) Connectez le port LAN du Barricade à la carte réseau de l'ordinateur. Branchez le Barricade et allumez-le. Alimentations requises: 12VDC, 1A.
3) Configurez votre ordinateur pour qu'il obtienne une adresse IP. Ouvrez votre navigateur Web et saisissez l'adresse http://192.168.2.1. Quand la page d'accueil apparaît, saisissez le mot de passe smcadmin et cliquez sur [Login].
4) Cliquez sur l'installation [SETUP WIZARD] et suivez les instructions à l'écran. Cliquez sur [FINISH] (Fin) pour terminer l'installation. Le Barricade sauvegardera vos paramètres et se réinitialisera automatiquement. Vous pouvez maintenant vous connecter sur Internet.

Português

1) Conecte o splitter à tomada da linha telefónica e o telefone à porta para telefone do splitter. Depois conecte a porta ADSL do Router Barricade à porta ADSL do splitter (ver figura em cima).
2) Conecte uma porta LAN do Router Barricade à placa de rede do seu computador. Conecte o Router Barricade à corrente e ligue-o usando o botão On/Off. Especificações de alimentação do Router: 12V DC, 1A.
3) Reinicie o PC. Inicialize o explorador de Internet e introduza o endereço http://192.168.2.1. Quando for pedida a palavra chave, introduza smcadmin e pressione [Login].
4) Escolha a opção [SETUP WIZARD] e siga as instruções no ecrã. Pressione [FINISH] para finalizar a configuração. O Router Barricade gravará as configurações e será reinicializado. Está agora pronto para utilizar a sua ligação à Internet.

Italiano

1) Connetti lo splitter alla linea telefonica ed il telefono alla porta phone dello splitter. Ora connetti la porta ADSL del Barricade alla porta ADSL dello splitter.
2) Connetti la porta LAN del Barricade alla scheda di rete del computer. Accendi il Barricade. Requisiti d'alimentazione: 12VDC, 1A.
3) Riavvia il PC. Avvia il Browser ed inserisci l'indirizzo http://192.168.2.1. Quando richiesto, inserisci la password smcadmin e clicca [Login].
4) Clicca [SETUP WIZARD] e segui le istruzioni a schermo. Clicca [FINISH] per completare il setup. Il Barricade salverà le impostazioni e si riavvierà. Ora sei pronto per divertirti con la tua connessione ad internet.

Svenska

1) Anslut splittern till telefonlinjen och telefonen till splitterns telefonport. Anslut sedan Barricade-routerns ADSL-port till splitterns ADSL-port.
2) Anslut Barricade-routerns LAN-port till datorns nätverkskort. Sätt i Barricade-routerns kontakt i uttaget och starta den (läget ON). Strömförsörjningskrav: 12 VDC, 1 A.
3) Starta om datorn. Starta webbläsaren och ange adressen http://192.168.2.1. Ange lösenordet smcadmin när du uppmanas göra det, och klicka sedan på [Login] (Logga in).
4) Klicka på [SETUP WIZARD] (Installationsguide) och följ anvisningarna på skärmen. Klicka på [FINISH] (Slutför) för att slutföra installationen. Barricade sparar inställningarna och startar om.

Nederlands

1) Sluit de meegeleverde splitter aan op de bovenstaande manier: de telefoonlijn (uit de muur) op LINE, de ADSL Barricade op (A)DSL en het (de) telefoontoestel(len) op PHONE.
2) Sluit een van de LAN poorten van de router aan op de netwerkkaart (LAN) van uw PC. Gebruik hiervoor de kabel met brede stekker. Zet de router aan door op ON te drukken, maak svp gebruik van de meegeleverde adapter: 12Volt en 1 Ampere.
3) Start uw PC opnieuw op en open uw web browser. Als (internet) adres voert u in: http://192.168.2.1. Het te gebruiken standaard wachtwoord is: smcadmin. Druk daarna op [Login].
4) Maak gebruik van de [SETUP WIZARD] en volg de instructies op het scherm. U sluit de set up af door [FINISH]. De Barricade adsl router zal met de gemaakte instellingen opnieuw opstarten. Uw Internet verbinding is gemaakt, veel plezier.

Polski

1) Podłącz splitter do linii telefonicznej, a następnie telefon do portu telefonicznego splittera. Teraz podłącz port router ADSL Barricade do portu ADSL splittera.
2) Połącz port LAN urządzenia Barricade z kartą sieciową swojego komputera. Teraz podłącz zasilacz i włącz urządzenie. Wymagania zasilania urządzenia: 12VDC, 1A.
3) Zrestartuj komputer. Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź adres http://192.168.2.2.1.). Gdy zostaniesz poproszony, wprowadź hasło „smcadmin" następnie kliknij [Login].
4) Kliknij [Setup Wizard], i wykonuj instrukcje pojawiające się na ekranie. Kliknij [FINISH], aby zakończyć wprowadzanie ustawień. Urządzenie Barricade zachowa wprowadzone ustawienia i zrestartuje się. Teraz możesz korzystać z połączenia z Internetem.

Čeština

1) Zapojte splitter do telefonní zásuvky (line), telefonní přístroj zapojte do (phone). Nyní zapojte ADSL port na routeru do zasuvky DSL.
2) Zapojte LAN port v routeru Barricade do síťové karty v počítači. Zapojte napájení do routeru a zapněte jej. Požadavky napájení jsou 12V, 1A.
3) Restartujte pořítač. Spusťtě internetový prohlížeč a zadejte adresu http://192.168.2.1. Jakmile budete vyzváni zadejte heslo smcadmin a klikněte na [Login].
4) Klikněte na (SETUP WIZARD) a následujte pokyny na obrazovce. Pro ukončení klikněte na (FINISH). Router Barricade uloží nastavení a restartuje se. Nyní jste připraveni si užít své připojení k Internetu.

Magyar

1) Csatlakoztassa a szűrőt (splittert) telefon kábel segítségével a telefon konektorhoz. Ezután csatlakoztassa a telefon keszülékét a szürőn lévő telefon porthoz. Most csatlakoztassa össze hálózati kábellel a BarricadeADSL portot és a szürőn lévő ADSL portot.
2) Csatlakoztassa a PC hálózat adapterjét a sárgasínű RJ-45 ethernet kábel segítségével a LAN porthoz. Ezután csatlakoztassa a routert a 220V hálózat konnektorához. A routerbe menő hálózati adatok: 12V, 1A.
3) Indítsa újra a számítógépét. Nyissa meg az internetes böngészőjét és írja be a következő címet: http://192.168.2.1 Megjelenik egy ablak amely kéri Öntől. Írja be az jelszót smcadmin kisbetükkel. Kattintson a [Log In]-ra. Figyelem: Az adminstració névnek Admin kel használni.
4) Kattintson a [Setup Wizard]-ra és kövesse az instrukciókat a monitoron. A végén kattitson a [FINISH]-re a telepítés bevégezéséhez. A Barricade egység az adatmentés után újraindul. Ön most kész az Internet használatára.

简体中文

1) 将分离器的一端先连接到电话进线，电话机同时连接到分离器的另一端。将宽带路由器的ADSL端口也连接到分离器相应的ADSL端口 。
2) 将宽带路由器的LAN口与PC的网卡相连。给路由器加电，输入电源需求：12VDC1A。
3) 启动PC。在IE浏览器中地址栏中输入http: //192.168.2.1。根据提示，输入密码，点击[Login]。默认初始密码为：**smcadmin**。
4) 点击[SETUP WIZARD]，并按照屏幕上的指示作设置。点击[FINISH]完成设置。宽带路由器将保存设置并重新启动。现在，您就可以享受宽带给您带来的乐趣了！

繁體中文

1) 請將分線器連接到電話線孔，並將電話連接到分線器的phone埠。請連接機器上的ADSL埠與分線器的ADSL埠。
2) 請連接機器的LAN埠與電腦上的網路埠。接上機器的電源並啟動。電源Input：12VDC，1A。
3) 重新啟動電腦。開啟Web瀏覽器，並輸入http: //192.168.2.1。當出現提示時，輸入密碼：**smcadmin**，單擊[Login]。
4) 單擊[SETUP WIZARD]並依照畫面上的指示設定。單擊[FINISH]以完成安裝。機器將會儲存設定並重新開機。您現在可以使用您的寬頻網路了。

English
TECHNICAL SUPPORT

From U.S.A. and Canada
(24 hours a day, 7 days a week)
(800) SMC-4-YOU Phn: (949) 679-8000
Fax: (949) 502-3400

For other countries' contact details, go to
http://www.smc.com

From South America

Brasil
Email: suporte.br@smc.com

Argentina
Alicia Moreau de Justo 2050 - 2P Of 215 -(1107)
Buenos Aires - Argentina
Telefono: 0810-3450 SMC (762)
Email: soporte.tecnico@smc.com
Other South American Countries
(Países de Sudámerica)
Email: soporte.tecnico@smc.com

Driver updates:
http://www.smc.com/index.cfm?event=downlods.searchCriteria&localeCode=EN_USA

If you are looking for further contact
information, please visit http://www.smc.com

Model Number: SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

Information furnished by SMC Networks, Inc. (SMC) is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SMC for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SMC. SMC reserves the right to change specifications at any time without notice.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. All rights reserved. SMC is a registered trademark; EZ Connect™ and Barricade™ are trademarks of SMC Networks, Inc. Other product and company names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Deutsch
TECHNISCHER SUPPORT

Unsere Ansprechpartner sind unter
http://www.smc.com aufgeführt.

Treiberaktualisierungen:
Bitte wählen Sie unter
http://www.smc.com den Bereich
„SUPPORT“ und dann „Treiber & mehr“.

Model: SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

Die von SMC Networks, Inc. (SMC) bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen richtig und zuverlässig. SMC übernimmt jedoch keine Garantie für deren Verwendung und auch nicht für Verletzungen von Patenten oder anderer Rechte Dritter, die aus ihrer Verwendung entstehen können. Im Rahmen von Patenten oder Patentrechten von SMC wird keine Lizenz gewährt, weder stillschweigend noch auf andere Art. SMC behält sich vor, die Technischen Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. Alle Rechte vorbehalten. SMC ist ein eingetragenes Warenzeichen, EZ Connect™ und Barricade™ sind eingetragene Warenzeichen von SMC Networks, Inc. Andere Produkt - oder Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Español
ASISTENCIA TÉCNICA

Los teléfonos los puede encontrar en
http://www.smc.com

Actualización de controladores:
En http://www.smc.com vaya a la sección
SOPORTE y luego a DESCARGAS.

Modelo: SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

La información proporcionada por SMC Networks, Inc. (SMC) se presume precisa y fiable. Sin embargo, SMC no asume ninguna responsabilidad por su utilización, ni por el incumplimiento de patentes u otros derechos de terceros que pueda resultar de su utilización. No se otorga ninguna licencia, ya sea implícita u otra, para ninguna patente o derechos de patente de SMC. SMC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. Reservados todos los derechos. SMC es una marca comercial registrada; EZ Connect™ y Barricade™ son marcas comerciales de SMC Networks, Inc. Los demás nombres de producto y compañías son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Français
COORDONNÉES
ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous trouverez les coordonnées de vos
interlocuteurs par pays sur
http://www.smc.com

Mises à jour des drivers:
Rendez-vous sur
http://www.smc.com, rubrique
SUPPORT/TÉLÉCHARGEMENTS

Référence produit:
SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

Les informations fournies par SMC Networks, Inc. (SMC) sont réputées être précises et fiables. La société SMC décline toutefois toute responsabilité quant à leur utilisation, et aux éventuelles contrefaçons de brevets et d'autres droits de tierces parties qui pourraient en résulter. Le présent document ne constitue en aucun cas une concession de licence pour les technologies brevetées détenues ou exploitées par SMC. SMC se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. Tous droits réservés. SMC est une marque déposée et EZ Connect™ et Barricade™ sont marque de SMC Networks, Inc. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont des marques, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs.

Português
PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE

Os dados de contacto encontram-se no site
http://www.smc.com

Actualizações de controladores:
Aceda à secção SUPPORT em
http://www.smc.com e visite as páginas
DOWNLOADS.

Número de Modelo:
SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

As informações fornecidas pela SMC Networks, Inc. (SMC) são consideradas precisas e fiáveis. Contudo, a SMS não assume qualquer responsabilidade pela sua utiliza ção nem por quaisquer usurpações de patentes ou outros direitos de terceiros, que possam resultar da respectiva utilização. Não é concedida qualquer licença por implicação, ou de nenhuma outra forma, ao abrigo de qualquer patente ou de direitos sobre patentes da SMC. A SMC reserva-se o direito de alterar as especificações em qualquer altura, sem aviso prévio.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. Todos os direitos reservados. SMC é uma marca registada e EZ Connect™ e Barricade™ são marcas registadas da SMC Networks, Inc. Os nomes de outros produtos e empresas são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos proprietários.

Italiano
PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE

Supporto tecnico al sito
http://www.smc.com

Aggiornamento Drivers:
http://www.smc.com alla
sezione supporto tecnico, download

Numero del modelo:
SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

Le informazioni fornite da SMC sono da considerarsi attendibili ed accurate. Tutta via, SMC declina ogni responsabilità relativa ad utilizzo improprio delle informazioni e/o a violazione di brevetti e diritti di terze parti che possa risultare da questo utilizzo. Questo documento non costituisce in nessun caso una concessione di licenza per la tecnologia brevettata o di proprietà di SMC. SMC si riserva la possibilità di modificare le specifiche tecniche in ogni momento e senza preavviso.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. Tutti i diritti riservati. SMC è un marchio registrato. EZ Connect™ e Barricade™ sono marchi registrati di proprietà di SMC Networks, Inc. Prodotti o marchi registrati di terze parti sono da ritenersi dei rispettivi proprietari.

Svenska
FÖR TEKNISK SUPPORT, RING:

Kontaktupplysningar finns på
http://www.smc.com

Uppdatering av drivrutiner:
Besök SUPPORT-sektionen på
http://www.smc.com
och gå in på DOWNLOADS-sidorna.

Modellnummer:
SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

Information tillhandahållen av SMC Networks, Inc. (SMC) antas vara korrekt och pålitlig. SMC åtar sig dock inget ansvar för hur informationen används, och heller inte för tredje parts brott mot patent eller andra rättigheter, som kan uppstå genom användningen. Ingen licens beviljas varken underförstått eller på annat sätt under några som helst patent eller patenträtter som SMC besitter. SMC förbehåller sig rätten att ändra specifikationer när som helst utan föregående varsel.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. Alla rättigheter förbehållna. SMC är ett registrerat varumärke; och EZ Connect™ och Barricade™ är varumärken för SMC Networks, Inc. Andra produkt och företagsnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive ägare.

Nederlands
VOOR TECHNISCHE
ONDERSTEUNING BELT U

Contactgegevens zijn te
vinden op http://www.smc.com

Updates van stuurprogramma's:
Ga naar de sectie [SUPPORT]
(ONDERSTEUNING) op
http://www.smc.com en
ga naar de pagina [DOWNLOADS].

Typenummer: SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

De informatie die door SMC Networks, Inc. (SMC) wordt verstrekt, is voorzover wij weten nauwkeurig en betrouwbaar. SMC accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik hiervan of voor eventuele inbreuken op octrooien of andere rechten van derden, die het gevolg kunnen zijn van het ge bruik van deze informatie. Erworden geen impliciete of expliciete rechten toegekend op basis van enig octrooi of octrooirecht van SMC. SMC behoudt zich het recht voor de specificaties op elk gewenst tijdstip zonder kennisgeving aan te passen.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. Alle rechten voorbehouden. SMC is een gedeponeerd handelsmerk en EZ Connect™ en Barricade™ zijn handelsmerken van SMC Networks, Inc. Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

Polski
WSPARCIE TECHNICZNE

Szczegóły kontaktów można
znaleźć na
http://www.smc.com

Aktualizacja sterowników:
http://www.smc.com/index.cfm?event=downlod
s.searchCriteria&localeCode=EN_USA

Jeśli szukasz dalszych informacji o kontaktach,
proszę odwiedzić
http://www.smc.com

Numer Modelu: SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

Informacje dostarczane przez SMC Networks, Inc. (SMC) są uznawane za dokładne i wiarygodne. Jednakże SMC nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie, ani za jakiekolwiek naruszenia praw patentowych lub innych praw stron trzecich. Nie przyznaje się domniemanej lub innej licencji wynikającej z patentów lub praw patentowych SMC. SMC zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMC jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a EZ Connect i Barricade są znakami handlowymi SMC Networks, Inc. Inne nazwy produktów i firm są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli.

Čeština
TECHNICKÁ PODPORA

Kontaktní údaje lze najít na
http://www.smc.com

Aktualizace ovladačů:
http://www.smc.com/index.cfm?event=downloa
ds.searchCriteria&localeCode=EN_CZE

Pokud hledáte další kontaktní informace,
navštivte:
http://www.smc.com

Modelové číslo: SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

Informace publikované SMC Networks, Inc. (SMC), jsou považovány za přesné a spolehlivé. SMC však nepřejímá žádnou zodpovědnost za jejich použití, ani za dotčení patentů a jiných práv, které mohou vyplynout z jejich použití. SMC si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace výrobku bez předchozího oznámení.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. SMC je registrovanou značkou, EZ Connect™ a Barricade™ jsou obchodními známkami SMC Networks, Inc. Ostatní názvy produktů a společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými značkami jejich oprávněných vlastníků.

Magyar
TERMÉKTÁMOGATÓ CENTER

Kontakt információk az alábi oldalon
találhatók:
http://www.smc.com

Drájver letöltőközpont:
http://www.smc.com/index.cfm?event=downlod
s.searchCriteria&localeCode=EN_USA

Részleteseb információk az alábi oldalon
találhatók:
http://www.smc.com

Model Szám: SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

A technikai adatokat az SMC Networks, Inc. (SMC) továbítja. Az adatok hitelessége biztosított. Az SMC nem felelős az adatok más csoporttermékeknél felhasználatánál és ebből kivonulandó következményekért sem. Az SMC Inc.-nek joga van az adatok és a specifokációk módosítására figyelmeztetés nélkül.

Copyright © SMC Networks, Inc., 2008. Szerzői jog védelme alatt áll. Az SMC regisztrált márkanév; EZ Connect™ és Barricade™ az SMC Networks, Inc társaságra regisztrált márkanevek. Ugyanúgy ahogy más termékekhez és társaságokhoz tartozó regisztrált márkanevek.

简体中文：
智邦大陆科技有限公司
中国–上海–虹漕路421号63号楼1楼 (200233)

网站:
http://www.smc-prc.com
最新驱动/固件下载请到网站查询。

Tel: (86)-21-64859922
Fax: (86)-21-64957924
中国区 免费客户服务热线：800-820-6000

产品型号：SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

资料来源为SMC Networks, Inc. 。最新产品规格、文件内容以原厂公告为准。
本公司保留内容更改的权利，如有任何异动恕不另行通知。版权所有。

SMC为注册商标，手册中提及的其它产品名称与公司名称为其所属公司的注册商标。

繁體中文：
SMC台灣區技術支援
智邦集團關係企業
傳易科技股份有限公司
台北市114內湖區行愛路77巷16號6樓

產品保固與維修等相關資訊請至網站查詢：
http://www.smcnetworks.com.tw/

電話：(02)8792-0188
傳真：(02)8792-1989
免費技術支援專線：0800-014-688

產品型號: SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

資料來源為SMC Networks,Inc.。最新產品規格、文件內容以原廠公告為準。
本公司保留內容更改的權利，如有任何異動恕不另行通知。版權所有。

SMC為註冊商標，手冊中提及的其他產品名稱與公司名稱為其所屬公司的註冊商標。

ไทย
การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค

62 อาคารซิลเลเนีย ชั้น 18 ห้อง 1805 ถนนพลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำหรับประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก:
สามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ติดต่อได้ที่
http://www.smc-asia.com

สำหรับประเทศไทย
(ให้บริการทุกวัน และเวลาทำการ)
โทรศัพท์: (662) 651-8733-36
โทรสาร: (662) 651-8737

รุ่นสินค้า: SMC7904BRA2/SMC7904BRB2

ข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย SMC Networks, Inc. (SMC) ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม SMC จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานหรือการเรียกร้องในการละเมิดสิทธิบัตรหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นอันสืบเนื่องมาจากการใช้เอกสารดังกล่าว ไม่มีการให้อนุญาตใช้งานไม่ว่าจะโดยนัยหรืออื่นๆภายใต้สิทธิบัตรหรือสิทธิ์เรียกร้องอื่นใดของ SMC และ SMC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ © SMC Networks, Inc. 2008. สงวนลิขสิทธิ์
SMC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน EZ Connect™ และ Barricade™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ SMC Networks, Inc. ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

* 당해 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있음

* B급 기기 (가정용 정보통신 기기)
이 기기는 가정용품으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수있습니다.